TOSHIBA

Leading Innovation >>>

ング用

東芝電球形蛍光灯器具取扱説明書

保管用

屋内用

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

● 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。 素人工事は法律で禁じられております。

●引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

施工は、電気設備技術基準および内線規程に従ってください。 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全トのご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。

● 工事店様へ

施工上のご注意

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。





この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 想定される内容を示します。

(3)

●交流100V以外の電圧で使用 しないでください。間違えて 器具に過電圧を印加した場合、 ランプ・器具の寿命が短くな ったり、過熱による火災の原 因となります。



●暖房器具、ガス器具 等の真上付等の温度 の温度範囲で の高い場所では使用 しないでください。 火災・感電の原因と なります。

(この器具は、5~35℃の 温度範囲で使用するように 設計してあります。)



5°c~35°c

●器具を取り付ける際、壁紙・クロス貼り などの接着剤等が十分乾燥してから器具 を取り付けてください。メッキ や塗装などの変色やサビの原因 となります。

◆人感スイッチと併用して使用する場合、 センサーの動作によりランプの 点滅が多くなる場所ではランプ の短寿命の原因となります。 人感スイッチ 器具と被照射物 との距離はO.1m 以上離して使用 してください。 指定よりも近す ぎると被照射物 の変色、変形。 火災の原因と なります。



お客様へ

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を改造したり。 部品を変更して使用 しないでください。 器具落下・感電・火 災等の原因となりま



●ランプに水滴をかけたり、器具のすきまな どに針金などを差し込まないでください。 ランプの破裂によるけがや感電・火災等の 原因となります。

紙や布などを器具に かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しないでください。 火災等の原因となり ます。



可燃物

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ∧ 注 意 内容を示します。

電源を切って

● 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が 高温になっておりますので、手を触れない でください。 やけどの 高温-胸放力(2) 原因となります。



ランプ交換やお手入 れの際は、必ず電源 を切ってください。 感電の原因となりま す。



ランプ交換の際は、必ず本体表示によるラン プの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使 用ください。間違った種類、ワット(W)数の ランプのご使用の場合は、過熱により器具が 変形・変色したり火災の原因となります。



適合ランフ ネオボールZ® EFA15形まで

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふ いてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないで ください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)

■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

【ご注意】

■器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬 品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。

器具・ランプは水洗いしないでください。 故障・感電の原因となります。

■各部のなまえ

天井面取付専用

器具形名

BFG19005ZPEL BFG13943ZE5




●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた







器具を取り付ける前に

※必ず電源を切ってから器具を取り付けてください。 器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り 付けられているか確認してください。 引掛シーリングボディが取り付いていない場合は、引掛シーリング ボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。

▲警告

この器具は、下図以外の引掛シーリングには取り付けないで ください。落下の原因となります。








埋込引掛シーリング 角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング

高荷重・耐熱形 埋込高荷重・耐熱形 引掛シーリング 引掛シーリング

(JIS C 8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングボディに取り付けできます) シーリングボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。

1. ソケットの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと 音がするまで右へ回してください。



- 2. グローブホルダーをソケットからはずします。
- フランジをグローブの上にのせ、ソケットに通し、グローブホルダーでしっかりと固定します。

注意

ソケットがグローブの中心になるように取り付けてください。

. ランプをソケットに取り付けてください。 ※安全のため、器具の取り付け、取りはずしの際は、必ずランプを はずした状態で行ってください。

▲ 警

器具の取り付けは確実に行ってください。取り付けが不十分 ですと、落下・感電・火災等の原因となります。

ソケットのはずしかた

ソケット側面のボタンを押しながら、左へまわします。



△ 安全に関するご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および 物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●照明器具には寿命があります。
- ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 TEL(046)862-2103

FAX(046)862-2103 FAX(046)861-8776